



Sjekkliste for dronetryvninger

Hjemme før du flyr

- Tøm minnekortet og sørg for at det er på plass i dronen.
- Lad dronebatteriene, reservebatteriene og kontrolleren.
- Inspiser dronen og propellene for å sikre at alt er i god stand og på plass.
- Sjekk om det finnes oppdateringer i programvaren til dronen din.
- Sjekk værmeldingen for den planlagte flydagen og tidspunktet. Vurder både mulig nedbør og vindhastighet. Ved sterk vind bør du vente. Kraftig vind gjør dronen vanskeligere å kontrollere, batteriene tømmes raskere, og i verste fall kan vinden ta med seg dronen slik at du mister kontrollen.
- Sjekk alltid [dronekartet](#) før hver flytur. Det finnes flyforbudssoner, og noen ganger er det midlertidige flyforbud, så sjekk alltid før hver flyvning at det er tillatt å fly der du er.

På stedet før og under flyvningen

- Sjekk vindhastigheten for å forsikre deg om at den ikke har endret seg i forhold til prognosen.
- Kontroller dronen på nytt og sørg for at alle propellene er intakte og godt festet.
- Sørg for GPS-signal og kalibrering. Vent til dronen har et stabilt GPS-signal før du tar av. Kalibrer dronen hvis det er nødvendig for å få en mer stabil og tryggere flytur.
- Kontroller omgivelsene og flyområdet. Sjekk om det er noen objekter i nærheten som du bør være ekstra oppmerksom på.
- Sørg for at "return to home" er aktivert. Kontroller også at hjemmepunktet på kartet i kontrolleren stemmer overens med dronens posisjon.
- Still inn maksimal flyhøyde. I Norge er denne 120 meter.
- Plasser dronen på en flat overflate uten hindringer i nærheten. Bruk om mulig en landingsmatte.
- Kontroller at lampene på dronen blinker grønt og at ingen advarsler vises på skjermen før du tar av.
- Start dronen vendt bort fra deg og noen meter unna.
- Hold dronen i syne under hele flyturen.

Etter flyvningen

- Forsikre deg om at dronen har stanset helt før du løfter den opp.
- Slå av både dronen og håndkontrollen.
- Rengjør dronen hvis den blir skitten. Vær ekstra oppmerksom på kameraet og sensorene. Bruk en [rengjøringsklut](#), og unngå sterke rengjøringsmidler.
- Inspiser dronen og alle propellene før du bretter den sammen.
- Sett på kameradekselet.
- Pakk dronen og alt tilbehøret forsiktig ned i en beskyttende veske.
- Sjekk området før du forlater det for å forsikre deg om at ingenting har blitt liggende igjen.

Hentet fra <https://www.scandinavianphoto.no/kunnskap/lar-a-fly-drone>